

# Drum en tonercartridges voor zwart-witlaserprinters HL

	TN-200 / DR-200	TN-1050 / DR-1050	TN-2000 / DR-2000	TN-2005 / DR-2005	TN-2010 / DR-2200	TN-2110 / DR-2100	TN-2120 / DR-2100	TN-2210 / DR-2200	TN-2220 / DR-2200	TN-2310 / DR-2300	TN-2320 / DR-2300	TN-3030 / DR-3000	TN-3060 / DR-3000	TN-3130 / DR-3100	TN-3170 / DR-3100	TN-3230 / DR-3200	TN-3280 / DR-3200	TN-3330 / DR-3300	TN-3380 / DR-3300	TN-3390 / DR-3300	TN-3430 / DR-3400	TN-3480 / DR-3400	TN-3512 / DR-3400	TN-3520 / DR-3400	TN-4100 / DR-4000	TN-5500 / DR-5500	TN-6300 / DR-6000	TN-6600 / DR-6000	TN-7300 / DR-7000	TN-7600 / DR-7000	
Zwart-witlaserprinters HL							HY		HY		HY		HY		HY		HY		SHY		HY	SHY	UHY					HY		HY	
HL-720 / 730 / 730plus / 760	●																														
HL-1030 / 1230 / 1240 / 1250 / 1270N																												●	●		
HL-1110 / 1210W / 1212W		●																													
HL-1430 / 1440 / 1450 / 1470N																												●	●		
HL-1650 / 1670N / 1850 / 1870N																													●	●	
HL-2030 / 2040 / 2070N			●																												
HL-2035				●																											
HL-2130 / HL-2135W					●																										
HL-2140 / 2150N / 2170W						●	●																								
HL-2240 / 2240D / 2250DN / 2270DW								●	●																						
HL-5030 / 5040 / 5050 / 5070N																													●	●	
HL-5130 / 5140 / 5150D / 5170DN												●	●																		
HL-5240(L) / 5250DN / 5270DN / 5280DW														●	●																
HL-5340 / 5340D / 5340DL															●	●															
HL-5350DN / 5350DNLT / 5370DW / 5380DN															●	●															
HL-5440D / 5450DN / 5450DNT / 5470DW																		●	●												
HL-6050 / 6050D / 6050DN																										●					
HL-6180DW / 6180DWT																		●	●	●											
HL-7050 / 7050N																										●					
HL-L2300 / L2340DW / L2360DN / L2365DW										●	●																				
HL-L5000D / L5100DN / L5100DNT																						●	●								
HL-L5200DW / L5200DWT																						●	●								
HL-L6300DW / L6300DWT / L6250DN																						●	●	●							
HL-L6400DW / L6400DWT																						●	●	●	●						

\* Alle brother laserprinters maken gebruik van gescheiden drum en tonercartridges en zijn los te bestellen. HY= hoge capaciteit cartridge SHY= super hoge capaciteit cartridge UHY= ultra hoge capaciteit cartridge

# Drum en tonercartridges voor kleurenlaser- en ledprinters HL

	*TN-04BK/C/M/Y	OP-4CL	*TN-11BK/C/M/Y	*TN-12BK/C/M/Y	*TN-130BK/C/M/Y	*TN-135BK/C/M/Y	DR-130CL	*TN-230BK/C/M/Y	DR-230CL	*TN-241 BK/C/M/Y	*TN-245 C/M/Y	DR-241CL	*TN-320BK/C/M/Y	*TN-325BK/C/M/Y	*TN-328BK/C/M/Y	DR-320CL	*TN-321BK/C/M/Y	*TN-326BK/C/M/Y	*TN-329BK/C/M/Y	DR-321CL	*TN-900BK/C/M/Y	
Kleurenlaser- en ledprinters HL						HY				HY				HY	SHY			HY	SHY		SHY	
HL-2700CN	•	•																				
HL-3040CN/3070CW								•	•													
HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW										•	•	•										
HL-4000CN			•																			
HL-4200CN				•																		
HL-4040CN / 4050CDN / 4070CDW					•	•	•															
HL-4140CN / 4150CDN													•	•		•						
HL-4570CDW / 4570CDWT													•	•	•	•						
HL-L8250CDN																	•	•				
HL-L8350CDW																	•	•	•			
HL-L9200CDWT / L9300CDWTT																					•	•

\* Alle brother laserprinters maken gebruik van gescheiden drum en tonercartridges en zijn los te bestellen. HY= hoge capaciteit cartridge SHY= super hoge capaciteit cartridge UHY= ultra hoge capaciteit cartridge

# Drum en tonercartridges voor all-in-one zwart-witlaserprinters DCP / MFC



	TN-200 / DR-200	TN-1050 / DR-1050	TN-2000 / DR-2000	TN-2110 / DR-2100	TN-2120 / DR-2100	TN-2010 / DR-2200	TN-2210 / DR-2200	TN-2220 / DR-2200	TN-2310 / DR-2300	TN-2320 / DR-2300	TN-3030 / DR-3000	TN-3060 / DR-3000	TN-3130 / DR-3100	TN-3170 / DR-3100	TN-3230 / DR-3200	TN-3280 / DR-3200	TN-3330 / DR-3300	TN-3380 / DR-3300	TN-3390 / DR-3300	TN-3430 / DR-3400	TN-3480 / DR-3400	TN-3512 / DR-3400	TN-3520 / DR-3400	TN-6300 / DR-6000	TN-6600 / DR-6000	TN-7300 / DR-7000	TN-7600 / DR-7000	TN-8000 / DR-8000
<b>All-in-one zwart-witlaserprinters DCP</b>				HY			HY		HY		HY		HY		HY		HY	SHY		HY	SHY	UHY		HY			HY	
DCP-1510 / 1610W / 1612W		•																										
DCP-7010 / 7025			•																									
DCP-7030 / 7040 / 7045N				•	•																							
DCP-7055						•																						
DCP-7060D / 7065DN / 7070DW							•	•																				
DCP-8020 / 8025DN																										•	•	
DCP-8040 / 8045DN											•	•																
DCP-8060 / 8065DN													•	•														
DCP-8070D / 8085DN															•	•												
DCP-8110DN																	•	•										
DCP-8250DN																	•	•	•									
DCP-L2500D / L2520DW / L2540DN / L2560DW										•	•																	
DCP-L5500DN																				•	•							
DCP-L6600DW																				•	•	•						
<b>All-in-one zwart-witlaserprinters MFC</b>				HY			HY		HY		HY		HY		HY						HY	SHY	UHY		HY		HY	
MFC-1810 / 1910W		•																										
MFC-7225N / 7420 / 7820N			•																									
MFC-7320 / 7440N / 7840W				•	•																							
MFC-7360N / 7460DN / 7860DW							•	•																				
MFC-8440 / 8220 / 8840D / 8840DN											•	•																
MFC-8510DW																	•	•										
MFC-8950DW																	•	•	•									
MFC-8820D / 8820DN / 8420																										•	•	
MFC-8860DN / 8870DW / 8460N													•	•														
MFC-8890DW / 8870DN / 8370DN / 8380DN															•	•												
MFC-9050 / 9060 / 9500 / 9550	•																											
MFC-9070 / 9160 / 9180																												
MFC-9650 / 9660 / 9750 / 9760 / 9870 / 9880																								•	•			
MFC-L2700DW / L2720DW / L2740DW									•	•																		
MFC-L5700DN / L5750DW																				•	•							
MFC-L6800DW / L6800DWT																				•	•	•						
MFC-L6900DW / L6900DWT																				•	•	•	•					

\* Alle brother laserprinters maken gebruik van gescheiden drum en tonercartridges en zijn los te bestellen. HY= hoge capaciteit cartridge SHY= super hoge capaciteit cartridge UHY= ultra hoge capaciteit cartridge

# Drum en tonercartridges voor all-in-one kleurenlaser- en ledprinters DCP / MFC

	*TN-04 BK/C/M/Y	*TN-130 BK/C/M/Y	*TN-135 BK/C/M/Y	DR-130CL	*TN-230 BK/C/M/Y	DR-230CL	*TN-241 BK/C/M/Y	*TN-245 C/M/Y	DR-241CL	*TN-320 BK/C/M/Y	*TN-325 BK/C/M/Y	*TN-328 BK/C/M/Y	DR-320CL	*TN-321 BK/C/M/Y	*TN-326 BK/C/M/Y	*TN-329 BK/C/M/Y	DR-321CL	*TN-900BK/C/M/Y	
<b>All-in-one kleurenlaser- en ledprinters DCP</b>			HY					HY			HY	SHY				HY	SHY		SHY
DCP-9010CN					•	•													
DCP-9015CDW / 9020CDW							•	•	•										
DCP-9040CN / 9042CDN / 9045CDN		•	•	•															
DCP-9055CDN										•	•		•						
DCP-9270CDN										•	•	•	•						
DCP-L8400CDN														•	•			•	
DCP-L8450CDW														•	•	•		•	•
<b>All-in-one kleurenlaser- en ledprinters MFC</b>			HY					HY			HY	SHY				HY	SHY		SHY
MFC-9120CN / 9320CW					•	•													
MFC-9140CDN / 9330CDW / 9440CDW							•	•	•										
MFC-9420CN	•																		
MFC-9440CN / 9450CDN / 9840CDW		•	•	•															
MFC-9460CDN / 9465CDN										•	•		•						
MFC-9970CDW										•	•	•	•						
MFC-L8650CDW														•	•			•	
MFC-L8850CDW														•	•	•		•	•
MFC-L9550CDWT																		•	•

\* Alle brother kleurenlaserprinters maken gebruik van vier gescheiden tonercartridges en zijn los te bestellen. BK= zwart C= cyan M= magenta Y= geel HY= hoge capaciteit tonercartridge SHY= super hoge capaciteit tonercartridge

# Inkcartridges voor all-in-one inkjetprinters DCP

	* LC-900HY BK	* LC-900 BK/C/M/Y	* LC-970 BK/C/M/Y	* LC-980 BK/C/M/Y	* LC-985 BK/C/M/Y	* LC-1000 BK	* LC-1000HY BK	* LC-1000 C/M/Y	* LC-1100 BK/C/M/Y	* LC-1100HY BK/C/M/Y	* LC-1220 BK/C/M/Y	* LC-1240 BK/C/M/Y	* LC-1280XL BK/C/M/Y	* LC-121BK/C/M/Y	* LC-123BK/C/M/Y	* LC-125XL C/M/Y	* LC-127XL BK	* LC-221 BK/C/M/Y	* LC-223 BK/C/M/Y	* LC-225XL C/M/Y	* LC-227XL BK	* LC-22U BK/C/M/Y	
All-in-one inkjetprinters DCP	HY						HY			HY		HY	SHY		HY	SHY	SHY			HY	SHY		
DCP-110C / 115C / 120C / 310CN / 315CN / 340CW		●																					
DCP-130C / 330C / 350C / 357C / 540CN / 750CW						●		●															
DCP-135C/150C			●																				
DCP-145C / 165C / 195C / 365CN / 375CW				●																			
DCP-210C / 215 / 425CN / 620CN / 820CW		●																					
DCP-385C / 395CN / J715CW									●														
DCP-560CN / 770CW						●		●															
DCP-6690CW (A3)									●	●													
DCP-J125 / J315W / J515W					●																		
DCP-J132W / J152W / J172W / J552DW / J752DW														●	●								
DCP-J525W / J725DW / J925DW											●	●											
DCP-J562DW																		●	●				
DCP-J785DW																							●
DCP-J4110DW (A4/A3)															●	●	●						
DCP-J4120DW (A4/A3)																		●	●	●			

\* Alle brother inkjetprinters maken gebruik van vier gescheiden inkcartridges en zijn los te bestellen. BK= zwart C= cyaan M= magenta Y= geel HY= hoge capaciteit inkcartridge SHY= super hoge capaciteit inkcartridge

# Inktcartridges voor all-in-one inkjetprinters MFC

	* LC-12E BK/C/M/Y	* LC-22E BK/C/M/Y	* LC-121 BK/C/M/Y	* LC-123 BK/C/M/Y	* LC-125XL C/M/Y	* LC-127XL BK	* LC-129XL BK	* LC-221 BK/C/M/Y	* LC-223 BK/C/M/Y	* LC-225XL C/M/Y	* LC-227XL BK	* LC-229XL BK	* LC-900HY BK	* LC-900 BK/C/M/Y	* LC-970 BK/C/M/Y	* LC-980 BK/C/M/Y	* LC-985 BK/C/M/Y	* LC-1000 BK	* LC-1000HY BK	* LC-1000 C/M/Y	* LC-1100 BK/C/M/Y	* LC-1100HY BK/C/M/Y	* LC-1220 BK/C/M/Y	* LC-1240 BK/C/M/Y	* LC-1280XL BK/C/M/Y	* LC-22U BK/C/M/Y	* LC-3217 BK/C/M/Y	* LC-3219XL BK/C/M/Y		
All-in-one inkjetprinters MFC	SHY	SHY	HY	SHY	SHY	SHY				HY	SHY	HY							HY			HY		HY	SHY			HY		
MFC-410																														
MFC-3240 / 3340 / 5440CN / 5840CN																														
MFC-235C / 260C																														
MFC-250C / 255CW / 290C / 295CN																														
MFC-240C / 440CN / 660CN / 845CW / 885CW																														
MFC-3360C / 465CN / 680CN																														
MFC-5460CN																														
MFC-490CW / J615W / 790CW / 990CW / 5490CN																														
MFC-J220 / J265W / J415W																														
MFC-5890CN / 5895CW / 6490CW / 6890CDW (A3)																														
MFC-J5910DW / J6510CW / J6710CW / J6910CDW (A3)																														
MFC-J430W / J625DW / J825DW																														
MFC-J470DW / J870DW																														
MFC-J480DW / J880DW																														
MFC-J985DW																														
MFC-J4410DW / J4510DW / J4610DW / J4710DW (A4/A3)																														
MFC-J4420DW / J4620DW (A4/A3)																														
MFC-J5320DW / J5620DW / J5720DW (A4/A3)																														
MFC-J5920DW (A4/A3)																														
MFC-J6520DW / J6720DW / J6920DW (A3)																														
MFC-J6925DW (A4/A3)																														
MFC-J5330DW / J5730DW (A4/A3)																														
MFC-J6530DW / J6930DW (A3)																														

\* Alle brother inkjetprinters maken gebruik van vier gescheiden inktcartridges en zijn los te bestellen. BK= zwart C= cyaan M= magenta Y= geel HY= hoge capaciteit inktcartridge SHY= super hoge capaciteit inktcartridge

# Verbruiksartikelen voor laserfaxen, donorrolfaxen en inkjetfaxen FAX

	TN-200 / DR-200	TN-6300 / DR-6000	TN-6600 / DR-6000	TN-2000 / DR-2000	PC-70	PC-75	PC-71 RF	PC-72 RF	PC-74 RF	PC-201	PC-202 RF	PC-204 RF	PC-301	PC-300 RF	PC-302 RF	PC-304 RF	* LC-900 BK/C/M/Y	LC-1000 BK	
<b>Laserfaxen FAX</b>	HY																		
FAX-8000P / 8060P / 8200P / 8650P	●																		
FAX-8750 / 8350P / 8360P		●	●																
FAX-2820 / 2920				●															
<b>Donorrolfaxen FAX</b>																			
FAX-T74 / 76 / 84 / 86 / 94 / 96					●		●	●	●										
FAX-T104 / 106						●	●	●	●										
FAX-1020 / 1030										●	●	●							
FAX-921 / 931													●	●	●	●			
<b>Inkjetfaxen FAX</b>																			
FAX-1840C																		●	
FAX-1360 / 1460 / 1560																			●

\* Alle brother inkjetprinters maken gebruik van vier gescheiden inktcartridges en zijn los te bestellen. BK= zwart C= cyaan M= magenta Y= geel HY= hoge capaciteit inktcartridge SHY= super hoge capaciteit inktcartridge